


Wirbelschwebbett-Techniksat "Bluemartin" Ein- und Zweibehälteranlagen (Version ab 07/2012)

Klemmenbelegungsplan der Computersteuerung
Lastunabhängige Schaltung von Aggregaten (V)

Computersteuerung




Achtung!

Gerät vor dem öffnen
spannungsfrei schalten!
Gerät darf nur durch eine
Elektrofachkraft
angeschlossen werden!

1 = Pumpe (optional)
2 = Schwimmer (optional)

Abzweigdose



Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Maßstab:
klp bluem lus 01 13.dgn	01.01.13	a	T. S.	-

Technische Änderungen vorbehalten!