



SBR-Techniksat BUBBLER MP

Ein- und Zweibehälteranlagen

(Version 2015)

Klemmenbelegungsplan der Computersteuerung "ecocontrol"



Stromzuführung bauseits
Schuko-Steckdose 230 V AC
nicht höher als 10 A absichern.
Ein FI-Schutzschalter ≤ 30 mA
ist vorzuschalten!
Die Steuerung wird dann über den
mitgelieferten Stecker an das Stromnetz
angeschlossen.

- M 0 = Dosierpumpe
- M 5 = Hebepumpe
- Y 1 = Schlammrückführung
- Y B = Belüftung



Achtung!

Gerät vor dem öffnen
spannungsfrei schalten!
Gerät darf nur durch eine
Elektrofachkraft
angeschlossen werden!

Datei:	Datum:	Version:	Bearbeiter:	Freigabe:
klp_sbr_bubbler_15_mp.dgn	31.03.15	c	T. S.	

Technische Änderungen vorbehalten!