



- 1 = Dosierpumpe M 0
- 2 = Hebepumpe M 5
- 3 = Begrenzung Dosierpumpe NIV 2
- 4 = Hochwasser NIV 3

K3 = Relais für V (Verdichter)

Achtung!
Gerät vor dem öffnen spannungsfrei schalten!
Gerät darf nur durch eine Elektrofachkraft angeschlossen werden!

Technische Änderungen vorbehalten!

Datum:	Version:	<h1>KLEMMENBELEGUNGSPLAN</h1>	
04.06.15	a		
Bearbeiter:	Freigabe:	Objekt: Techniksat	
T. S.		BUBBLER XL EP AS (Version: 2015)	
Datei:		Maßstab: 1 : 1	
klp sbr bb xl 15 ep			